

7.3. Правила и условия реализации оборудования определяются условиями договоров, заключаемых компанией Cisco или авторизованными партнерами Cisco с покупателями оборудования.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНИМАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие основных технических характеристик коммутатора техническим характеристикам, приведенным в этикетке, при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных технической документацией.

8.1.1. На оборудование предоставляется ограниченная пожизненная гарантия "Enhanced Limited Warranty HW" (ELLW) (WARR-ELTD-LIFE-HW), если иные условия Гарантии не устанавливаются при заключении договора купли-продажи оборудования.

8.1.2. Гарантия и сервисная поддержка не распространяются на оборудование в следующих случаях:

- При изменении, модификации, неправильном обращении, уничтожении или повреждении, вызванном следующими причинами: (i) естественными причинами; (ii) воздействием окружающей среды; (iii) отказом принять любые необходимые меры; (iv) небрежным или преднамеренным действием или бездействием; или использованием в целях, отличных от тех, которые определены в применимой документации ; (v) действием или бездействием третьего лица;

- При признаках воздействия огня; воды; химических веществ, включая, но не ограничивая, нанесение краски, покрытие иными веществами; неправильной эксплуатации; самостоятельного ремонта; изменения внутреннего устройства; - при наличии механических повреждений; - при наличии признаков, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых; - при повреждениях, вызванных несоответствием действующим Техническим Регламентам, Государственным стандартам, НГА по вопросам применения на сети связи общего пользования, и другим применимым официальным требованиям параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов..

Серийный номер устройства указан на этикетке после символов "S/N:"

Год изготовления зашифрован серийном номере устройства в десятеричной системе счисления в первых двух цифрах после кода «JTV..» и рассчитывается следующим образом: 2015 году изготовления соответствует цифра 19, 2016 – 20, 2017 – 21, 2017 – 22 и так далее. Неделя изготовления записана в виде двух цифр десятеричной системы следующих после кода года. Первой неделе января соответствует код 01, последней неделе декабря 52 или 53.

8.1.3. При необходимости подачи рекламаций, ремонта и замены вышедшего из строя коммутатора, а также для принятия претензий к качеству коммутатора обратитесь в компанию, у которой приобретен данный продукт. Изготовитель оставляет за собой право на возврат стоимости.

8.1.4. Получение номера разрешения на возврат материалов

Обратитесь в компанию, у которой приобретен продукт. Внесите в приведенную ниже таблицу соответствующую информацию и сохраните ее для обращения в случае необходимости.

Компания, у которой приобретен продукт	
Номер телефона компании	
Номер модели продукта	
Серийный номер продукта	
Номер контракта на техническое обслуживание (расширенную гарантию)	

9 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМ

9.1. Изготовитель: ООО «Cisco Солюшенз», адрес: 121614, Москва, улица Крылатская, 17, к.4 тел. (495) 961-14-10 на производственных площадках ООО «Джейбиль», адрес: 170540, Россия, Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поселение в районе деревни Садыково.

10 СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЧЕНИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА С УЧЕТОМ ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЖИЛЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ

10.1. Коммутаторы предназначены для работы в производственных и коммерческих зонах и общественных местах, не предназначены для работы в жилых помещениях.

11 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

11.1. Коммутаторы серии Cisco Catalyst 2960X WS-C2960RX-24PS-L, WS-C2960RX-24TS-L, WS-C2960RX-48FPD-L, WS-C2960RX-48FPS-L, WS-C2960RX-48LPD-L, WS-C2960RX-48LPS-L, WS-C2960RX-48TS-L соответствуют требованиям государственных стандартов и имеют:

- сертификат соответствия № TC RU C-RU.ME61.B.01015

- сертификат соответствия производства ISO 9001:2008 № 951 00 0875 от 20.02.2015

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

12.1. Коммутатор Cisco Catalyst 2960X WS-C2960RX-_____

наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

12.2. Коммутатор соответствует требованиям ТУ 4035-158-97212401-2015

12.3. Коммутатор упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

ОТК

М.П.

ФИО

число, месяц, год

Общество с ограниченной ответственностью «Cisco Солюшенз»
(ООО «Cisco Солюшенз»)

Коммутатор CISCO Catalyst 2960 X

ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Назначение

1.1. Коммутаторы серии Cisco Catalyst 2960 X, производства ООО «Сиксо Солюшнз» (далее Коммутаторы) предназначены для применения в качестве оборудования коммутации пакетов информации, для использования в сети связи общего пользования и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

1.2. Основные сведения

1.2.1. При выполнении функций в соответствии со своим предназначением, Коммутаторы рассчитаны на непрерывный круглосуточный режим работы.

1.2.2. Коммутаторы обеспечивают световую индикацию: текущего состояния, наличие или отсутствие напряжения сети. Индикаторы можно использовать для контроля работы коммутатора и его характеристик.

1.2.3. Коммутаторы выполнены в виде блока, предназначенного для установки в стандартную стойку, на столе или другой устойчивой горизонтальной поверхности или монтажа на стене.

1.2.4. Коммутаторы эксплуатируются в отапливаемом помещении, где они должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

1.2.5. По устойчивости к климатическим воздействиям Коммутаторы соответствуют исполнению УХЛ, категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69, для работы в диапазоне температур от минус 5 до плюс 40 °C.

1.2.6. Питание коммутатора осуществляется через внутренний блок питания. Внутренний блок питания представляет собой устройство с автоматическим выбором диапазона, поддерживающее входное напряжение от 100 до 240 В переменного тока. Для подключения к силовому разъему переменного тока используется кабель питания переменного тока, входящий в состав поставки.

1.2.7 К коммутатору можно подключить систему резервного питания Cisco RPS2300. Она может поддерживать подключение 6 внешних сетевых устройств и одновременно обеспечивать резервное электропитание для одного или двух устройств. Cisco RPS2300 использует 2 уровня выхода: -52 и 12 В с общей максимальной выходной мощностью 2300 Вт.

1.2.8. Коммутатор оснащен портами PoE, PoE+, USB портами типа A, слотами для модулей SFP, SFP+. Портами управления являются: Порт управления Ethernet, Консольный порт RJ-45, Консольный порт USB mini тип (5-контактный разъем)

Заказный код	Поддерживаемый образ ПО	Описание
WS-C2960RX-24PS-L	LAN Base	Коммутатор Cisco Catalyst 2960 - X с 24 портами 10/100/1000 PoE+ и 4 разъемами для модулей SFP
WS-C2960RX-24TS-L	LAN Base	Коммутатор Cisco Catalyst 2960 - X с 24 портами 10/100/1000 и 4 разъемами для модулей SFP
WS-C2960RX-48FPD-L	LAN Base	Коммутатор Cisco Catalyst 2960 - X с 48 портами 10/100/1000 PoE+ и 4 разъемами для модулей SFP+
WS-C2960RX-48FPS-L	LAN Base	Коммутатор Cisco Catalyst 2960 - X с 48 портами 10/100/1000 PoE+ и 4 разъемами для модулей SFP
WS-C2960RX-48LPD-L	LAN Base	Коммутатор Cisco Catalyst 2960 - X с 48 портами 10/100/1000 PoE+ и 4 разъемами для модулей SFP+
WS-C2960RX-48LPS-L	LAN Base	Коммутатор Cisco Catalyst 2960 - X с 48 портами 10/100/1000 PoE+ и 4 разъемами для модулей SFP
WS-C2960RX-48TS-L	LAN Base	Коммутатор Cisco Catalyst 2960 - X с 48 портами 10/100/1000 и 4 разъемами для модулей SFP

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Требования к электропитанию

Входное напряжение переменного тока	от 100 до 240 В переменного тока (автоматический выбор диапазона)
	от 9 до 4 А, от 50 до 60 Гц (Cisco Catalyst 2960RX-48FPD-L)
	от 5 до 2 А, от 50 до 60 Гц (Cisco Catalyst 2960RX-48LPD-L, Catalyst 2960RX-48LPS-L, Catalyst 2960RX-24PS-L)
	от 9 до 4 А, от 50 до 60 Гц (Cisco Catalyst 2960RX-48FPS-L)
	от 1 до 0,5 А, от 50 до 60 Гц (Cisco Catalyst 2960RX-48TS-L, Catalyst 2960RX-24TS-L)
Напряжение постоянного тока на входе для RPS 2300	+12 В при 4 А, -53 В при 15 А (Cisco Catalyst 2960RX-48FPD-L, Catalyst 2960RX-48FPS-L)
	+12 В при 4 А, -53 В при 8 А (Cisco Catalyst 2960RX-48LPD-L, Catalyst 2960RX-48LPS-L)
	+12 В при 3 А, -53 В при 8 А (Cisco Catalyst 2960RX-24PS-L)
	+12 В при 5 А (Cisco Catalyst 2960RX-48TS-L)
	+12 В при 4 А (Cisco Catalyst 2960RX-24TS-L)
Энергопотребление	149 Вт, 508 БТЕ/ч (Cisco Catalyst 2960RX-48FPD-L, Catalyst 2960RX-48FPS-L)
	103 Вт, 351 БТЕ/ч (Cisco Catalyst 2960RX-48LPD-L)

	102 Вт, 348 БТЕ/ч (Cisco Catalyst 2960RX-48LPS-L)
	90 Вт, 307 БТЕ/ч (Cisco Catalyst 2960RX-24PS-L)
	49 Вт, 168 БТЕ/ч (Cisco Catalyst 2960RX-48TS-L)
	37 Вт, 126 БТЕ/ч (Cisco Catalyst 2960RX-24TS-L)
Номинальная мощность	0,89 кВА (Cisco Catalyst 2960RX-48FPD-L, Catalyst 2960RX-48FPS-L)
	0,48 кВА (Cisco Catalyst 2960RX-48LPD-L)
	0,49 кВА (Cisco Catalyst 2960RX-48LPS-L, Catalyst 2960RX-24PS-L)
	0,051 кВА (Cisco Catalyst 2960RX-48TS-L)
	0,039 кВА (Cisco Catalyst 2960RX-24TS-L)
PoE+	Максимум 30 Вт на порт, максимум 740 Вт для коммутатора (Cisco Catalyst 2960RX-48FPD-L, Catalyst 2960RX-48FPS-L) Максимум 1564 Вт на порт, максимум 370 Вт на коммутатор (Cisco Catalyst 2960RX-48LPD-L, Catalyst 2960RX-48LPS-L, Catalyst 2960RX-24PS-L)

Примечание: значения максимальной потребляемой мощности в режиме PoE зависят от длины питающего соединительного провода.

Электромагнитная совместимость оборудования: оборудование информационных технологий Класс А

Допустимое перенапряжение (длительность фронта/длительность импульса – 1/50 мкс), В - 2000

Сведения о содержании драгоценных металлов (во всех видах и состояниях) входящих в состав коммутаторов серии Cisco Catalyst 2960 X, в пересчете на массу химически чистых драгоценных металлов приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

Наименование драгоценного металла	Код металла по системе CAS	Содержание ДМ по массе, граммы, не более
Золото	7440-57-5	0,06212
Серебро	7440-22-4	0,92

Коммутаторы серии Cisco Catalyst 2960 X не содержат следующие драгоценные металлы: Иридий, Родий, Оsmий.

Содержание Платины, Палладия, Рутения в Коммутаторах серии Cisco Catalyst 2960 X менее 0,001г каждого металла соответственно.

Коммутаторы серии Cisco Catalyst 2960 X не содержат драгоценных камней и отходов драгоценных камней.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Коммутатор серии Cisco Catalyst 2960 X	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Комплект документов	1 шт.
Кабель питания	В соответствии с заказом
(Опция) Консольный кабель	В соответствии с заказом
Паспорт в электронном виде по адресу http://www.cisco.com/web/RU/rusprod	

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Меры безопасности

4.1.1. Источником опасности являются токоведущие цепи, находящиеся под напряжением.

4.1.2. Перед монтажом, установкой или техническим обслуживанием коммутатора необходимо отключить его от электрической сети.

4.1.3. Монтаж коммутатора должен обеспечивать свободный доступ воздуха к нему.

5 УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Порядок установки и подготовки к работе

5.1.1. Коммутатор устанавливается в отапливаемом помещении и, предназначенна для установки в стандартную стойку, на столе или другой устойчивой горизонтальной поверхности или монтажа на стене. При креплении и установке используйте соответствующие крепежные элементы (кронштейны) входящие в комплект поставки, тип выбирается при заказе коммутатора). Размещайте коммутатор таким образом, чтобы обеспечивался свободный доступ воздуха к нему.

Перед использованием коммутатора убедитесь в наличии защитного заземления устройства, питающих коммутатор.

5.1.2. Дополнительная информация, касающаяся установки и условий работы указана в ТУ 4035-158-97212401-2015.

5.1.3. Дополнительно с более подробной инструкцией по установке и подготовке коммутатора к работе на английском языке можно ознакомиться на сайте <http://www.cisco.com> в разделе «Install and Upgrade Guides», а также на русском языке на сайте eacdocs.cisco.com

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1. Отработавший свой ресурс или вышедший из строя коммутатор подлежит складированию и утилизации в соответствии со всеми региональными и местными правилами и нормами.

6.2. Коммутаторы серии Cisco Catalyst 2960 X не содержат токсичных материалов.

7 ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

7.1 Коммутаторы должны храниться в заводской упаковке в сухих помещениях с температурой воздуха от -40 до +70 (°C) при относительной влажности от 10 до 90 (%), без конденсации.

7.2. Транспортирование оборудования должно производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах железнодорожным, автомобильным транспортом, в трюмах речного транспорта и в герметизированных кабинах самолетов и вертолетов в упакованном виде.